正

142mm

85mm

Westinghouse

USE AND CARE GUIDE

WStart1600S

Multi-Function Auto Jump Starter

Model No.: RMJS016001HBB

SAFETY INFORMATION

Please read the following precautions carefully before use to ensure the correct and safe operation of this product.

1. Keep a safe distance from the engine when starting the vehicle to avoid injury from moving engine parts.
2. Do not hold the ignition key in the start position for more than 5 seconds. If the vehicle does not start, release the key and try again after a short wait.
3. If multiple jump starts are needed, wait at least 1 minute between attempts.
4. After the vehicle starts, disconnect the clamps within 30 seconds to avoid damage or accidents.
5. The jump start output port is only for the supplied jumper cable. Do not connect other devices.
6. Never allow the clamps to short-circuit or be connected in reverse - this may cause serious injury or damage.
7. After jump starting, allow the device to cool for at least 30 minutes before recharging.
8. Do not charge the device in environments below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F).
9. The polarity protection relies on detecting battery voltage. If the car battery is disconnected or completely dead, do not reverse the clamps. This may damage the car or the device.
10. During storage, keep the unit away from metal objects or sharp tools (e.g., screwdrivers) to avoid accidental contact.
11. This product is not intended for use by children. Keep out of reach of children at all times to prevent risk of injury or misuse.
12. Slight heat during use or charging is normal and does not indicate a fault.
13. Always use the product in a well-ventilated area. Do not use in unstable places where it may fall, environments with vibration/corrosion or chemical exposure, areas near flammable or explosive materials or heat sources.
14. Disconnect all external devices when not in use to minimize power drain.
15. If not used for a long time, charge the device every three months and store it with some battery level.
16. Do not clean with harsh chemicals, such as soap or strong acid/alkaline cleaners.
17. Do not disassemble the product unless you are a qualified technician- improper handling may cause damage or injury.
18. Do not dispose of or incinerate used batteries improperly. Please protect the environment.
19. The battery level indicator is for reference only, slight deviations are normal.
20. All images in this manual are for illustrative dimension purposes only. Please refer to the actual product dimension for accuracy.

PACKAGE CONTENTS

1 x Jump Starter | 1 x Storage Case | 1 x Battery Clamp Cable | 1 x USB-TypeC Charging Cable | 1 x TypeC-TypeC Charging Cable | 1 x DC Adaptor Cable

PRODUCT DIAGRAM

Figure 1





Figure 2



1. Lighting Button
2. Power Button
3. Start Button
4. LCD Display
5. LED Work Light
6. DC Output Port
7. USB Output Port
8. Type-C Input/Output Port
9. Jump Start Output Port
10. Battery Level Bar Indicator
11. Battery Percentage Indicator
12. Error/Alert Indicator
13. USB/Type-C Output Indicator
14. Input Power Unit Indicator
15. Output Power Unit Indicator
16. Input/Output Power Value Display
17. Jump Start Mode Indicator
18. DC Output Indicator

PRODUCT FEATURE

- The USB port supports charging and powering digital devices.
- DC port supports powering electronic devices like monitors.
- Type-C port supports PD 30W fast Charging.
- Equipped with an LED work light featuring multiple modes: steady light and SOS.
- Emergency jump start function allows easy starting of vehicles with a dead battery.
- IP65 rated for dust and water resistance.

PRODUCT SPECIFICATION

Battery Capacity: 59.2Wh
For Booster Output: the ampacity 240A
for 50/480A for 1.5S/2000A for 0.1S
USB-C Input: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
USB-C Output: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
USB1 Output: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
DC OUT: DC 12V-16.8V/10A
USB1+DC+USB-C OUT:100W MAX
Charging Temperature Range: 0-45°C(32°F-113°F)
Discharging Temperature Range: -20-60°C(-4°F-140°F)
Dimensions: 228.5mm*125.2mm*60.8mm (9.0"4.9"2.4 inches)

OPERATING INSTRUCTIONS

How to Charge the Jump Starter:

- Insert the charging cable plug into the TYPE-C input port (B) of the jump starter, and connect the other end to a charger (5V/3A or above).
- When charging starts, the battery level bars indicator (10) will flash in sequence, the battery percentage (11) will display, the "Watts In" icon (14) will remain lit, and the charging power value (16) will show on the screen.
- When fully charged, the battery bars indicator (10) will stay solid, the percentage (11) will show "100%", and the input power (16) will show "0". After 10 seconds, the display will turn off.

How to Turn On the Reading Light and Emergency Warn Light :

- Press the power button (2) or start button (3) briefly to turn on the device. The display will show the remaining battery and output power.
- Press and hold the lighting button (1) to turn on the LED light.
- Press the lighting button repeatedly to cycle through modes: Bright white Light → Dim White Light → SOS (Red Light) → Off

How to Charge Digital Devices:

- Press the power button (2) or start button (3) briefly to turn on the device and enable USB, Type-C, and DC outputs. The display shows remaining battery.
- Connect your device to USB output port to charge phones, PSPs, MP3/MP4 players, tablets, and similar electronics. When charging, the display shows output power, and the USB/Type-C output icon lights up.
- When a device is plugged into the type-C port, the unit will automatically wake up and show output power on the display, with the USB/Type-C Icon lit.
- The DC output port can power devices like monitors and massagers, the DC output icon will light when in use.

How to Turn Off the Devices:

If there is no output from the device, it will automatically enter sleep mode and shut down after 20 seconds. No manual shutdown is required.

How to Use the Jump Starter to Start a Vehicle:

To maintain optimal starting performance, keep the battery level above about 70% for easier vehicle ignition!
If the vehicle does not start successfully, disconnect the device clamps, and battery terminals. Wait for 1 minute before repeating the above steps.

①
Insert the clamp into the starter's start output port

②
Connect the clamp's positive and negative clamps to the car battery terminals--red clamp to the positive (+) terminal, black clamp to the negative (-) terminal.

③
Press the power button briefly to turn on the device, press the start button briefly to enter jump start mode.

④

Wait until the startup mode icon on the machine's display lights up and remains stable, Start the vehicle within 30 seconds.

⑤
After a successful start, remove the clamps from the battery terminals within 30 seconds.

⑥
Unplug the clamp from the device.

How to use the machine's forced start function

If the clamp is connected to the car battery correctly but conductivity cannot be detected, you can use the force start feature.
1. Insert the jump clamp plug into the jump starter's jump start output port.
2. Press the power button (2) briefly to turn on the device, then press the start button (3) briefly to enter jump start mode.
3. Press and hold the start button (3) for 3 seconds to enter forced start mode. The jump start mode icon will stay lit.
4. Correctly connect the clamps to the car battery terminals (red clamp to "+", black clamp to "-"). In forced start mode, the clamp will forcibly output.
5. Power -on not intentionally reverse or short the clamps.
6. Start the vehicle.
7. After starting, disconnect the clamps from both the battery and the device.

Security considerations for force startup

1. When forced start mode is active, clamp protection is disabled, never short-circuit the red and black clamps.

2. When clamps are correctly connected, the jump start mode icon stays lit, you must start the vehicle within 30 seconds. If the vehicle doesn't start within 30 seconds, the device will exit jump start mode and shut down after 5 seconds. To retry, disconnect the clamps and repeat the steps.

TROUBLE SHOOTING

- E1: Charging low-temperature protection - Battery temperature too low, charging stopped. Move the device to an environment above 0°C (32°F) and wait for it to warm up before charging again.
- E2: Charging high-temperature protection - Battery temperature too high, charging stopped. Move the device to an environment below 45°C (113°F) and wait for it to cool down before charging again.
- E3: Discharging high-temperature protection - Battery temperature too high, discharging stopped. Move the device to an environment below 60°C (140°F) and wait for it to cool before use.
- 11: Type-C output overcurrent or short circuit detected. Disconnect the device, replace the cable, or check that the load does not exceed the rated range before reuse.
- 12: Type-C output/input voltage out of range or insufficient. Disconnect the device and check that the connected device or charger is within specification before reuse.
- 13: DC or USB output abnormality detected. Disconnect the device, replace the cable, or check that the load does not exceed the rated range before reuse.
- 21 = Error Icon: Device battery voltage too low, jump start is prohibited. Press the power button briefly to exit jump start mode and disable protection. Recharge the device fully before using jump start again.
- 23 = Error Icon: Car battery voltage too high detected. Press the power button briefly to exit jump start mode and disable protection. Check if the car battery voltage is within the device's operating range or if the battery is already fully charged and does not need a jump start.
- 24 = Error Icon: Jumper clamps detected in short circuit state. Press the power button briefly to exit jump start mode and disable protection. Check the clamp connections.
- 25 = Error Icon: Jumper clamps detected in reverse connection. Press the power button briefly to exit jump start mode and disable protection. Check the clamp connections and correct the polarity.
- 26 = Error Icon: Device temperature too high. Please rest for 10 minutes before attempting to jump start the vehicle again.
- 27 = Error Icon: The machine has detected a relay adhesion in this device. It should be stopped and no longer used.

WARRANTY INFORMATION

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

This product comes with a 12-month warranty starting from the date of purchase. If you have questions or need assistance, please call customer service at 1-888-445-8974 or email us at: Support@mail.Westinghouse.com

Warranty Notice: To ensure full warranty coverage, this product must be purchased from an authorized retailer. Purchases made through unauthorized third-party sellers will void all warranty protections. This includes eligibility for product replacements, repairs, or customer support. Please retain your proof of purchase from an authorized source.

Ⓦ and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Rayman Lights Inc. All Rights Reserved.

FCC WARNING

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTES: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Company Name: Rayman Lights Inc.
Company Address: 702 Interchange BLVD, Newark, DE 19711, USA
Telephone Number: 1-888-445-8974

反

Westinghouse

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

WStart1600S

Démarreur de voiture multifonction

Numéro de modèle: RMJS016001HBB



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les précautions suivantes avant utilisation afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de ce produit.

1. Gardez une distance de sécurité par rapport au moteur lors du démarrage du véhicule pour éviter les blessures causées par les pièces mobiles du moteur.
2. Ne maintenez pas la clé de contact en position de démarrage pendant plus de 5 secondes. Si le véhicule ne démarre pas, relâchez la clé et réessayez après un court instant.
3. Si plusieurs démarrages d'appoint sont nécessaires, attendez au moins 1 minute entre chaque tentative.
4. Après le démarrage du véhicule, déconnectez les pinces dans les 30 secondes pour éviter tout dommage ou accident.
5. La port de sortie de démarrage d'appoint est uniquement destiné au câble de démarrage fourni. Ne connectez pas d'autres appareils.
6. Ne laissez jamais les pinces se court-circuiter ou être connectées à l'envers - cela peut provoquer des blessures graves ou des dommages.
7. Après un démarrage d'appoint, laissez l'appareil refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le recharger.
8. Ne chargez pas l'appareil dans des environnements inférieur à 0°C (32°F) ou supérieurs à 45°C (113°F).
9. La protection contre l'inversion de polarité repose sur la détection de la tension de la batterie. Si la batterie de la voiture est déconnectée ou complètement déchargée, ne pas inverser les pinces. Cela pourrait endommager la voiture ou l'appareil.
10. Pendant le stockage, gardez l'appareil à l'écart des objets métalliques ou des outils tranchants (par ex., tournevis) pour éviter tout contact accidentel.
11. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants en tout temps pour éviter tout risque de blessure ou d'utilisation inappropriée.
12. Une légère chaleur pendant l'utilisation ou la charge est normale et n'indique pas de défaut.
13. Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé. Ne l'utilisez pas dans des endroits instables où il pourrait tomber, dans des environnements soumis à des vibrations, à la corrosion ou à des agents chimiques, à proximité de matériaux inflammables ou explosifs, ou de sources de chaleur.
14. Déconnectez tous les appareils externes lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin de minimiser la consommation d'énergie.
15. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez-le tous les trois mois et conservez-le avec un certain niveau de batterie.
16. Ne pas nettoyer avec des produits chimiques agressifs, tels que du savon ou des nettoyants très tannant acides ou alcalins.
17. Ne démontez pas le produit sauf si vous êtes un technicien qualifié - une manipulation incorrecte peut provoquer des dommages ou des blessures.
18. Ne jetez pas et n'incinérez pas les batteries usagées de manière inappropriée. Veuillez protéger l'environnement.
19. L'indicateur de niveau de batterie est uniquement à titre de référence, de légères différences sont normales.
20. Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre illustratif pour les dimensions uniquement. Veuillez vous référer aux dimensions réelles du produit pour plus de précision.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 x démarreur | 1 x étui de rangement | 1 x câble avec pinces de batterie | 1 x câble de charge USB TypeC | 1 x câble de charge TypeC-TypeC | 1 x Câble adaptateur DC

SCHÉMA DU PRODUIT

Figure 1





Figure 2



1. Bouton d'éclairage
2. Bouton d'alimentation
3. Bouton de démarrage
4. Ecran LCD
5. Lampe de travail LED
6. Port de sortie CC
7. Port de sortie USB
8. Port d'entrée/sortie Type-C
9. Port de démarrage d'appoint
10. Indicateur de niveau de batterie
11. Indicateur du pourcentage de batterie
12. Indicateur d'avertissement
13. Indicateur de sortie USB/Type-C
14. Indicateur d'alimentation entrante
15. Indicateur de puissance de sortie
16. Affichage de la puissance d'entrée/sortie
17. Indicateur du mode de démarrage d'appoint
18. Indicateur de sortie DC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le port USB prend en charge la charge et l'alimentation des appareils numériques.
- Le port DC permet d'alimenter des appareils électroniques tels que des moniteurs.
- Le port Type-C prend en charge la charge rapide PD 30W.
- Équipé d'une lampe de travail LED avec plusieurs modes : lumière continue et SOS.
- La fonction de démarrage d'appoint d'urgence permet de démarrer facilement les véhicules dont la batterie est déchargée.
- Indice de protection IP65 contre la poussière et l'eau.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Capacité de la batterie: 59.2Wh
Pour la sortie du booster: l'ampacité est de 240A
pendant 50 / 480A pendant 1.5S / 2000A pendant 0.1S
Entrée USB-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Sortie USB-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Sortie USB1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie DC: DC 12V-16.8V/10A
Sortie USB1+DC+USB-C:100W MAX
Plage de température de charge: 0-45°C(32°F-113°F)
Plage de température de décharge: -20-60°C(-4°F-140°F)
Dimensions: 228.5mm*125.2mm*60.8mm (9.0"4.9"2.4 pouces)

MODE D'EMPLOI

Comment charger le démarreur:

- Insérez la fiche du câble de charge dans le port d'entrée TYPE-C (B) du démarreur de secours, puis connectez l'autre extrémité à un chargeur (5V/3A ou plus).
- Lorsque la charge commence, l'indicateur à barres du niveau de batterie (10) clignotera en séquence, le pourcentage de batterie (11) s'affichera, l'icône "Watts In" (14) restera allumée, et la valeur de puissance de charge (16) s'affichera à l'écran.
- Une fois la charge complète, l'indicateur à barres de batterie (10) restera fixe, le pourcentage (11) affichera "100 %", et la puissance d'entrée (16) affichera "0". Après 10 secondes, l'écran s'éteindra.

Comment allumer la lampe de lecture et le témoin d'alerte d'urgence :

- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) ou le bouton de démarrage (3) pour allumer l'appareil. L'écran affichera le niveau de batterie restant et la puissance de sortie.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'éclairage (1) pour allumer la lumière LED.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'éclairage pour passer d'un mode à l'autre : lumière blanche forte → lumière blanche atténuée → SOS (lumière rouge) → arrêt

Comment charger les appareils numériques :

- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) ou le bouton de démarrage (3) pour allumer l'appareil et activer les sorties USB, Type-C et DC. L'écran affiche le niveau de batterie restant.
- Connectez votre appareil au port de sortie USB pour charger les téléphones, PSP, lecteurs MP3/MP4, tablettes et autres appareils électroniques similaires. Lors de la charge, l'écran affiche la puissance de sortie et l'icône de sortie USB/Type-C s'allume.
- Lorsqu'un appareil est branché sur le port Type-C, l'unité se réveillera automiquement et affichera la puissance de sortie à l'écran, avec l'icône USB/Type-C allumée.
- Le port de sortie DC peut alimenter des appareils tels que des moniteurs et des masseurs, et l'icône de sortie DC s'allumera lorsqu'il est utilisé.

Comment éteindre l'appareil:

S'il n'y a plus de sortie, l'appareil se met automatiquement en veille et s'éteint après 20 secondes. Aucune extinction manuelle n'est nécessaire .

Comment utiliser le démarreur pour démarrer un véhicule :

Pour un démarrage optimal du véhicule, maintenez la charge de la batterie au-dessus d'environ 75 %.
Si le véhicule ne démarre pas, déconnectez l'appareil, les pinces et les bornes de la batterie, puis attendez une minute avant de réessayer.

①
Insérez la fiche de la pince dans le démarreur démarrer le port de sortie

②
Connectez les pinces positive et négative de la pince aux bornes de la batterie de la voiture ; pince rouge sur la borne positive (+), pince noire sur la borne négative (-).

③
Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton de démarrage pour passer en mode de démarrage d'appoint.

④

Attendez que l'icône du mode de démarrage sur l'écran de la machine s'allume et reste stable, Démarrez le véhicule dans les 30 secondes.

⑤
Après un démarrage réussi, retirez les pinces des bornes de la batterie dans les 30 secondes.

⑥
Débranchez la pince de l'appareil.

Comment utiliser la fonction de démarrage forcé de la machine:

Si la pince est correctement connectée à la batterie de la voiture mais que la conductivité ne peut pas être détectée, vous pouvez utiliser la fonction de démarrage forcé.
1. Insérez la fiche de la pince de démarrage dans le port de sortie de démarrage d'appoint du démarreur.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) pour allumer l'appareil, puis appuyez brièvement sur le bouton de démarrage (3) pour passer en mode de démarrage d'appoint.
3. Appuyez et maintenez le bouton de démarrage (3) pendant 3 secondes pour passer en mode de démarrage forcé. L'icône du mode de démarrage d'appoint restera allumée.
4. Connectez correctement les pinces aux bornes de la batterie de la voiture (pince rouge sur "+", pince noire sur "-"). En mode de démarrage forcé, la pince délivrera une sortie forcée.
5. Alimentation - Ne pas inverser volontairement les polarités et ne pas provoquer de court-circuit entre les pinces.
6. Démarrer le véhicule.
7. Après le démarrage, déconnectez les pinces de la batterie et de l'appareil.

Considérations de sécurité pour le démarrage forcé :

1. Lorsque le mode de démarrage forcé est actif, la protection des pinces est désactivée. Ne jamais court-circuiter les pinces rouge et noire.

2. Lorsque les pinces sont correctement connectées, l'icône du mode de démarrage d'appoint reste allumée. Vous devez démarrer le véhicule dans les 30 secondes. Si le véhicule ne démarre pas dans les 30 secondes, l'appareil quittera le mode de démarrage d'appoint et s'éteindra après 5 secondes. Pour réessayer, déconnectez les pinces et répétez les étapes.

DÉPANNAGE

- E1: Protection contre la charge par basse température - Température de la batterie trop basse, charge interrompue. Déplacez l'appareil dans un environnement supérieur à 0°C (32°F) et attendez qu'il se réchauffe avant de recommencer la charge.
- E2: Protection contre la charge par haute température - Température de la batterie trop élevée, charge interrompue. Déplacez l'appareil dans un environnement inférieur à 45°C (113°F) et attendez qu'il refroidisse avant de recommencer la charge.
- E3: Protection contre la décharge par haute température - Température de la batterie trop élevée, décharge interrompue. Déplacez l'appareil dans un environnement inférieur à 60°C (140°F) et attendez qu'il refroidisse avant utilisation.
- 11: Surtension ou court-circuit détecté sur la sortie Type-C. Déconnectez l'appareil et vérifiez que l'appareil ou le chargeur connecté est conforme aux spécifications avant de réutiliser.
- 12: Anomalie détectée sur la sortie DC ou USB. Déconnectez l'appareil, remplacez le câble ou vérifiez que la charge ne dépasse pas la plage nominale avant de réutiliser.
- 21 = Icône d'erreur : Tension de la batterie de l'appareil trop faible, le démarrage d'urgence est interdit. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode démarrage d'urgence et désactiver la protection. Rechargez complètement l'appareil avant de l'utiliser à nouveau pour le démarrage d'urgence.
- 23 = Icône d'erreur : Tension de la batterie du véhicule trop élevée détectée. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode démarrage d'urgence et désactiver la protection. Vérifiez si la tension de la batterie du véhicule se situe dans la plage de fonctionnement de l'appareil ou si la batterie est déjà complètement chargée et n'a pas besoin de démarrage d'urgence.
- 24 = Icône d'erreur : Pinces de démarrage détectées en court-circuit. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode démarrage et désactiver la protection. Vérifiez les connexions des pinces.
- 25 = Icône d'erreur : Pinces de démarrage détectées en connexion inversée. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode démarrage et désactiver la protection. Vérifiez les connexions des pinces et corrigez la polarité.
- 26 = Icône d'erreur : Température de l'appareil trop élevée. Veuillez le laisser reposer pendant 10 minutes avant d'essayer de redémarrer le véhicule.
- 27 = Erreur Icon: The machine has detected a relay adhesion in this device. It should be stopped and no longer used.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Ce produit est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. Pour toute question ou assistance, veuillez contacter le service clientèle au 1-888-445-8974 ou envoyer un courriel à : Support@mail.Westinghouse.com.

Avis de garantie: afin de garantir la couverture complète de la garantie, ce produit doit être acheté auprès d'un détaillant autorisé. Les achats effectués auprès de vendeurs tiers non autorisés annulent toute protection de garantie, y compris l'éligibilité aux remplacements, aux réparations ou au service après-vente. Conservez une preuve d'achat provenant d'une source autorisée.

Ⓦ et Westinghouse sont des marques déposées de Westinghouse Electric Corporation. Utilisées sous licence par Rayman Lights Inc. Tous droits réservés.

AVERTISSEMENT FCC

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUES: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Nom de l'entreprise: Rayman Lights Inc.
Adresse de l'entreprise: 702 Interchange BLVD, Newark, DE 19711, USA
Numéro de téléphone: 1-888-445-8974